

PDF1200\_5\_E4\_GBR\_M1190.pdf - Adobe Reader

Tiedosto Muokkaa Näytä Ikkuna Ohje

361 / 483 100%

Allekirjoita Kommentoi

Kirjamerkit

- Braking
- Stopping the motorcycle
- Parking
- Refuelling
- Tool kit and accessories
- Main use and maintenance operations
  - Checking coolant level and topping up, if necessary
  - Checking brake and clutch fluid level
  - Checking brake pads for wear
  - Charging the battery
  - Checking drive chain tension
  - Lubricating the drive chain
  - Using the supplied chain tension gauge
  - Rear turn indicators
  - Aligning the headlight
  - Adjusting the rear-view mirrors
  - Tubeless tyres
  - Check engine oil level
  - Cleaning and

**Warning**  
Correct tightening of swinging arm screws (1) is critical to rider and passenger safety.

**Important**  
Improper chain tension will lead to early wear of transmission parts.

To reach screws (1) it is necessary to remove the gravel guard (2) and rear chain guard (3), and loosen the three screws (4).

Lisää Tarralappu	
✓ Jäljintyökalu	
Kälytyökalu	
Väljimen zoomaus	
Edellinen näkymä	Aik-Vasen nuoli
Kierrä myötäpäivään	Vaihto-Ctrl-D
Työstä...	Ctrl-P
Etäi (tavallinen)	Ctrl-F
Dokumentin ominaisuudet...	

Fig. 263

Fig. 264

360

Windows taskbar: E:\kopi, Minna Hannula M..., Ducati Maintenance..., Sasuneeet - mika..., Sasuneeet - mika..., kipsi huhtikuu 201..., PDF1200\_5\_E4\_G... 11:59 20.04.2013